

Safewipes Graffiti



Mit "Safewipes Graffiti" entfernen Sie mit Leichtigkeit Kugelschreiber, Filzstift, Sprühdosenfarbe, Bleistift, Marker und andere Verunreinigungen von Wänden, Werbeschildern, Stühlen, Whiteboards, Zeitungsständern, Fliesen, Briefkästen, diversen Schildern, Ampeln, Schaltkästen, Fahrzeugen, Anhängern oder Lastwägen, Bushaltestellen, Kunststoffen aller Art und Acryl-Materialien.

Sicherheitshinweise

Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Die Tücher können nach längerem Gebrauch mit bloßen Händen hautreizend wirken – tragen Sie immer Handschuhe und Schutzbrille um Augen- und Hautkontakt zu vermeiden.

Es sollte zur Sicherheit vor der Reinigung auf einem kleinen Bereich getestet werden.

Gebrauchsanweisung

Entfalten Sie das Tuch und entfernen Sie das Graffiti mit kreisenden Bewegungen auf kleinen Bereichen. Nach dem Entfernen des Graffitis sollte der gereinigte Bereich sofort mit einem weichen, feuchten Tuch oder mit einem Graffiti-„Afterwipe“ abgewischt werden.

